

National

いっぱい
野菜一杯

ジュースBOOK



ジュースミキサー(家庭用)

品番 MJ-W100・MJ-W90

ジュース(家庭用)

品番 MJ-W80

取扱説明書・料理集

保証書別添付

上手に使って
上手に節電

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。

野菜一杯で始める健康生活

このたびは、ジュースミキサー・ジュースをお買い上げいただき、ありがとうございました。

毎日の健康管理に朝一杯の生ジュース

ジュース

MJ-W100

MJ-W90

MJ-W80

高速回転するカッターで野菜や果物を細かくすりおろし、遠心力を利用してエキスを絞り出します。

- 細かくすりおろされるため、果肉・繊維質が多いトロツとしたジュースになります。
また絞れるジュース量が多くなり、カセットフィルターに残る絞りかすも少なくなります。
- 水溶性食物繊維やビタミンなど、新鮮な野菜の栄養分を損わずに効率よく摂取できます。
- 消化・吸収がよいので、胃腸の弱い方にもおすすめです。

ファイバージュース・アイスデザート・スープ・かき氷など
いろいろなメニューが楽しめます。

ファイバーミキサー (ミキサー)

MJ-W100

MJ-W90

NEWマイクロカッターで食物繊維を細かくしながら、野菜や果物をかくはんします。

- ジュースやスープをより細かく、滑らかに仕上げます。
- 水に溶けない不溶性食物繊維も丸ごと摂取できるので便秘がちの方にもおすすめです。

手作りの健康メニューが簡単に……!

健康クッキングミル (ミル)

MJ-W100

乾燥した材料の粉碎や、水分の多い材料のすりつぶしができます。

- ふりかけ・緑茶の粉碎などのドライメニューやマヨネーズ・ドレッシング・白身魚のすりつぶしなどのウェットメニューづくりに大活躍します。

MJ-W90

MJ-W80

をお持ちの方へ

ファイバーミキサーや健康クッキングミルは別売部



「ミキサーコップ完成品」

部品番号: AVA03-1481W
(ホワイト)
希望小売価格: 5,500円



「健康クッキングミル完成品」

部品番号: AVA14-1243W
(ホワイト)
希望小売価格: 3,900円

●ナショナル製品取扱店でお求めください。[税別・2001年2月現在]

もくじ

ページ

お使いになる前に

安全上のご注意 5

使い方・メニュー



ジュース

ジュースを使う前に.....	8
キャベツ・りんご ジュースを絞る	10
生ジュース	12



ミキサー

ミキサーを使う前に	16
にんじん・りんご ジュースを作る	18
ファイバージュース	20
シェイク・フローズドリンク	22
アイスクリーム・ジェラート	23
スープ	24
かき氷	25



ミル

ミルを使う前に	26
ふりかけを作る	28
ドライメニュー・ウェットメニュー ...	30

長くご愛用いただくために

お手入れ	32
故障かな?	33
保証とアフターサービス	34
仕様	裏表紙

お使いになる前に

ジュースの使い方・メニュー

ミキサーの使い方・メニュー

ミルの使い方・メニュー

長くご愛用いただくために

野菜一杯で始める健康生活

健康のお手伝いにはジュースがおすすめ

野菜・果物をとることは、バランスのよい食生活の基本。
ところが、現代人の食生活はビタミン・ミネラルや食物繊維が不足しがち
と言われています。
そこで、手軽に野菜・果物をとるためにおすすめしたいのがジュース。
ジュースなら加熱に弱いビタミン類や酵素も壊されず、
また液体状なので、速やかに消化吸収されてエネルギー源になります。



ジュースは毎日飲み続けることがポイント

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ！

少し甘くするなら、果物を増やしたりはちみつを少量加えましょう。

栄養価の高い食品を加えてみる！

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料などを加えると、栄養価・味ともに充実します。

新鮮な材料の方が、栄養価・味ともに優れています！

残り野菜を使うときは、レモン汁やかんきつ類を加えてビタミンCの補給を……。

作りたてを飲む！

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅力が減ってしまいます。

できるだけ早めに飲みましょう。



もし作り過ぎたなら、そのままか、または、ヨーグルトやはちみつなどを加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひと口シャーベットに変身します。

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、
説明しています。


 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告


けがを防ぐために


 カッターや回転部を露出した
ままで運転しない




けがの原因になります。

- カッターを露出したままで、電源ブ
ラグを差し込まない。
スイッチに触れるとカッターが回
転します。

 運転中にコップふたを開けたり、投入口やミキサーコップ
の中に、指・スプーン・はし
など調理材料以外を入れない



けがの原因になります。

 子供など取り扱いに不慣れな
方だけで使わせたり、乳幼児
の手の届く所で使わない


感電・けがの原因になります。


安全上のご注意


必ずお守りください (続き)

警告


取り扱い


 本体を水につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。


 絶対に分解・修理・改造は行わない
分解禁止 発火や、異常動作によるけがの原因になります。
● 修理は販売店にご相談ください。





電源・コード

 コード・電源プラグを破損するようなことはしない
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
● コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。

 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。


 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
ぬれ手禁止 感電の原因になります。


 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
● プラグを抜き、乾いた布でふく。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


注意


けがを防ぐために





 運転中に移動させない
けがの原因になります。


 不安定なところで使わない
けがの原因になります。


 60℃以上の熱い材料を、ミキサーコップ・ミルコップに入れない
ふきこぼれによるやけどや、ミキサーコップ・ミルコップ割れによるけがの原因になります。

 運転中にクランプボタンを押したり、ミキサーコップ・コップふた・ミルコップの取り付け・取り外しは行わない
けがの原因になります。
● ミキサー・ミル使用時に途中で材料を加える場合は、スイッチを切る。


 スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする
けがの原因になります。


 電源プラグを抜く
部品の取り付け・取り外し・お手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜く
けがの原因になります。
● カッターの回転が止まってから、コップ台を本体から外す。

 保護スイッチを細い棒などで押さない
保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると回転部が回転し、けがの原因になります。

 カッターは鋭利なため、直接手を触れない
接触禁止 けがの原因になります。

電源・コード

 電源プラグを抜く
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電や、ショートによる発火の原因になります。

ジューサーを使う前に

ジューサー

ジューサーでは、野菜や果物のエキスを絞り出した100%生ジュースをお作りいただけます。

材料は、比較的水分の多い野菜や果物が適しています。



禁止材料（例）

- 粘りけの強いもの
バナナ
モロヘイヤ
とろろいも...など
ジュースにならずに、容器から漏れます。
- 水分の出にくいもの
かき・もも・いちご
パイナップル・キウイ
...など


- 水分の少ないもの
くこ・よもぎ
コンフリー
...など
- 繊維の多いもの
しょうが
ごぼう
...など
約10g以下なら絞れます。

うまく絞れません。また、カッターが目詰まりし、異常振動の原因になります。


メッシュフィルターの使い方

次のようなときにお使いください。

- りんごを絞るとき
りんごは種類や鮮度によりドロツとしたジュースになり、容器から漏れることがあります。
- サラツとしたジュースにしたいとき



各部の名前



スピナー

振ると水の音がするのは？

異常振動を防ぐために塩水を入れているためです。異常ではありません。

カッター

カッターがぐらついているのは？
スピナーと分離式になっているためです。異常ではありません。


● カッターホゴシートを外してください。
(付けたままスイッチを入れると故障の原因になります。)

保護スイッチ

各部品を本体に正しく組み立てないと、スイッチが入らないようにするためのものです。

付属品

- メッシュフィルター(消耗部品): 1枚



追加購入は、ナショナル製品取扱店でお求めください。


- 部 品 番 号 : AJ94D-124
- 希望小売価格 : 500円(3枚入り)
- [税別・2001年2月現在]

- へら付きブラシ : 1本
ブラシ
カッターを洗うときに使います。


- へら
容器内のジュースをかき出すときに使います。

分解のしかた

- 1 クランプボタンを押し下げふたを外す




- 2 スピナー、容器の順に外す




スピナーは真上に引き抜いてください。

- 3 カセットフィルターを外す

- 1 凸部を矢印方向に回す。



- 2 取っ手を起こして持ち上げる。




カッターホゴシートを外してください。


組み立て方

- 1 カセットフィルターをスピナーに取り付ける


- 1 マークを合わせる。




- 2 取っ手を倒してつの(4か所)を切り欠きにはめる。



- 3 矢印方向に止まるまで回す。




- 2 容器、スピナーの順に本体にセットする



スピナーとカッターが浮いていないか確かめてください。

- 3 ふたを「カチッ」と音がするまで押さえる





キャベツ・りんごジュースを絞る

ジュサー

材料（1人分の目安）

- ① キャベツ 3枚（100g）
- パセリ 30g
- ② りんご 中3/4個（150g）
- ③ レモン 1/4個

下ごしらえ

キャベツ・パセリ



キャベツはよく洗い砂などを落とす。
パセリを包んで投入口に入る大きさに丸める。

りんご・レモン

投入口に入る大きさに切る。




（8つ切りにして
へたを取る）

（4つ切りにして
皮をむく）

絞る

1 ジュース容器をセットし 電源プラグを差し込み スイッチを入れる

ジュース容器の注ぎ口を
本体側に向けてセットする。




注ぎ口

スイッチを入れた直後に始動音（大きめの音）がしますが、高速回転させているためで異常ではありません。

2 材料を少しずつ投入口に入れ 押し込み棒で ゆっくり押し込む

回転が早くなってから、
キャベツ・パセリ→りんご→レモン
の順に絞る。



絞りかす確認窓

材料を入れ終わっても、絞りきるまでは
押し込み棒を取り外さないでください。
（材料の切れ端や種が飛び出ることが
あります。）

ジュースの漏れやかすの混入を防ぐために

繊維の多い材料から絞る

① 葉菜類（キャベツなど）

- 丸めてゆっくり押し込む
- パセリ・青じそなど
は包み込む



② 根菜類（にんじんなど）

③ 果物（りんごなど）

- りんごは最初に絞らない。
果肉が容器にたまりやすく、ジュース容器
に流れません。

材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む

絞りかすがたまったまま、連続して絞
らない
（連続して絞れる量の目安：右欄参照）


りんごを絞るときはメッシュフィルタ ーを使う

（メッシュフィルターの使い方 P.8）


- サラッとしたジュースにしたいときも、
メッシュフィルターをお使いください。

投入口に水・ジュースなどを入れない

3 ジュースが落ちてこなくなったら スイッチを切り ジュース容器を外す



滴を受けるために、お手持ちのコップを置く。



ジュース容器からジュ
ースを注ぐときは、ふ
たが外れないように押
さえてください。

使用後は 電源プラグを抜く

絞りかすを捨てずに連続して絞れる量の目安

絞りかすが、**絞りかす確認窓** から見え出した
とき、または下記の量を目安に、いったんか
すを捨てる。

● 記載メニューを絞るとき：二人分

● 一種類の材料を絞るとき例

りんご... 中2個 トマト... 中3個 みかん... 中5個
にんじん... 中3本 キャベツ... 中1/2個
材料の種類・質・大きさなどにより異なります。

お願い


- 絞りかすをいっぱいにしたまま使わないで
ください。
（絞りかすが容器にたまったり、ジュースに混
ざったり、異常音や振動が大きくなります。）

かすの捨て方


1. スwitchを切り、スピナーを外す。

2. カセットフィルターを取り出して かすを捨てる。


- ① 凸部を矢印方向に
回し、取っ手を持
ち上げてカセット
フィルターを外す。



- ② 周囲を指で押さえ
てかすを浮かせる。




- ③ 上下に振ってかす
を落とす。



- ④ スピナーとカセットフィルターを水
洗いする。
続けて使う場合もかすを残さないよう
にする。

3. メッシュフィルターに付いたかすを取る。 （メッシュフィルターを使った場合）


- メッシュフィルターを伸ばして、
かすからメッシュ
フィルターをめく
り取る。



取れないかすは付属のブラシで軽く
水洗いする。

下ごしらえ

投入口に入る大きさに切る



お願い

- りんごなどのかたいへたは取り除いてください。
(カッターに引っ掛かると異常音の原因になります。)
- 葉菜類(キャベツなど)は、よく洗い砂などを落としてください。
- かたくて大きい種は取り除いてください。
(カッターが傷む原因になります。)

お知らせ

- トマトなど食材によっては、果肉が混ざりやすくなったり、とろ味のあるジュースになります。
また、ジュースが容器に残りやすいので、容器を外して付属のへらでかき出してください。
- ぶどうなどの小さい種は、投入口から飛び出ることがあるため、材料を投入するすぐに押し込み棒で押さえてください。

ポイント

- にんじんは、ビタミンCを酸化させる酵素を含んでいるので、セロリ・りんごなどビタミンCの少ないものを組み合わせましょう。
レモンを加えると酵素の働きが抑制されビタミンCの酸化が防げます。



材料はすべて1人分の目安です。

- 材料表の番号順に絞ってください。
- 二人分まで絞ったら、絞りかすを捨ててください。

胃腸が弱っているときに キャベツ・セロリジュース

- ①キャベツ 3枚(100g)
- ②セロリ 20g
- ③りんご 中1/2個(100g)
- ④レモン 1/4個
牛乳100mlを混ぜてもよいでしょう。

トマト・りんごジュース

- ①トマト 中1個(150g)
- ②りんご 中1/2個(100g)
- ③レモン 1/4個

- 胃腸の働きを良くするキャベツ・りんごがたっぷりのジュースです。

ストレスがたまっているときに れんこん・梨ジュース 青じそジュース

- ①れんこん 80g
 - ②梨 中3/4個(150g)
梨の代わりにりんごでもよいでしょう。
 - ③レモン 1/4個
- 青じそ・りんごは交互に絞ります。

サラダ菜・グレープフルーツジュース

- ①「サラダ菜 1玉(100g)
パセリ 20g
- ②グレープフルーツ 中1個(200g)

- カルシウムやビタミンCをたっぷりとり、ストレスに対する抵抗力をつけましょう。

疲れがとれないときに キャベツ・にんじんジュース セロリ・レタスジュース

- ①キャベツ 2枚(70g)
- ②にんじん 中1/2本(100g)
- ③りんご 中1/2個(100g)
- ④レモン 1/4個

ケール・りんごジュース

- ①ケール 50g
 - ②りんご 中3/4個(150g)
- ケールは4～5cm幅に切って丸め、1枚ずつ絞ります。

- 新陳代謝や消化を促したり、抵抗力を高める栄養素が豊富なジュースです。

目が疲れているときに にんじん・青じそジュース

- ①にんじん 中1本(200g)
 - ②「青じそ 20枚
りんご 中1/2個(100g)
 - ③レモン 1/4個
- 青じそ・りんごは交互に絞ります。

にんじん・りんごジュース

- ①にんじん 中1本(200g)
- ②りんご 中1/2個(100g)
- ③レモン 1/4個

- にんじんに含まれるビタミンAは目の健康を保つ働きがあります。



材料はすべて1人分の目安です。

- 材料表の番号順に絞ってください。
- 二人分まで絞ったら、絞りかすを捨ててください。

生活習慣病が気になる方に

アスパラ・キャロットジュース

- ①グリーンアスパラ50g
- ②にんじん中1/2本(100g)
- ③りんご中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

ピーマン・オレンジジュース

- ①ピーマン2個(60g)
- ②オレンジ中1/2個(100g)
- ③りんご中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

レタス・キャベツジュース

- ①レタス3枚(100g)
- ②キャベツ2枚(70g)
- ③りんご中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

トマトミックスジュース

- ①トマト中1個(150g)
- ②みかん中1個(100g)
- ③りんご中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

キャロット・トマトジュース

- ①にんじん中1/2本(100g)
- ②トマト中1/2個(80g)
- ③オレンジ中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

グレープフルーツ・りんごジュース

- ①グレープフルーツ中1/2個(100g)
- ②りんご中1/2個(100g)
- ③レモン1/4個

●血管を丈夫にする作用のある野菜・果物がたっぷり入っているジュースです。

●血圧が気になる方は塩分のとり過ぎに注意するとともに、血液の浄化に役立つビタミンやミネラルをたっぷりとりましょう。

●血糖のコントロールに役立つ食物繊維(水溶性)とともに、ビタミンCも豊富なジュースです。

女性のために

冷え症の方に

キャロットジュース

- ①にんじん ...中1 1/2本(300g)
- ②レモン1/4個

貧血気味の方に

ほうれん草・りんごジュース

- ①ほうれん草 ...中1/2枚(100g)
- ②りんご中3/4個(150g)
- ③レモン1/4個

カルシウム・ビタミンで骨の強化を

こまつ菜・パセリジュース

- ①こまつ菜 ...中1/2枚(100g)
- ②パセリ30g
- ②りんご中1/2個(100g)
- ③レモン1/4個

オレンジ・ジンジャージュース

- ①しょうが1/8片(5g)
 - ②オレンジ中1/2個(100g)
 - ③りんご中3/4個(150g)
- しょうがは10g以下にしてください。

サラダ菜・キャロットジュース

- ①サラダ菜1玉(100g)
- ②にんじん中1/2本(100g)
- ③りんご中1/2個(100g)
- ④レモン1/4個

ブロッコリー・りんごジュース

- ①ブロッコリー1/4株(50g)
- ②りんご中3/4個(150g)
- ③レモン1/4個

●保温効果のあるしょうがや、造血を促すビタミンAが豊富なにんじんで、体の中から温まります。

●鉄分が豊富なほうれん草・サラダ菜と、鉄分の吸収を促すビタミンがたっぷりの野菜・果物を合わせて摂取できます。

ブロッコリーを増やす場合は、倍量までにしてください。絞りかすがあふれて容器にたまります。



ミキサー

ミキサーを使う前に

ミキサーではジュースからアイスデザート・スープ・かき氷までお作りいただけます。

豆乳材料として、
やわらかく煮た豆類も
かくはんできます。

各部の名前

ご使用前に各部品を洗って
ください。(P.32)

ミキサーカップ(容器)

ガラス製のため気泡が入っている
ことがあります。

700ml(最大容量)

約550ml

約400ml

約250ml

ミキサーパッキン

カッター

ミキサーカップ台(ミキサー専用)

保護スイッチ

ミキサーを本体に正しく載せない
と、スイッチが入らないようにす
るためのものです。

スイッチ

コード

電源プラグ

本体(基台)

禁止材料(例)

●肉・魚類



●粘りけの強いもの・水分の少ないもの

流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも...など



●かたいもの

乾燥大豆
乾物(じゃこ・干しえびなど)類
穀類
冷凍した食材(野菜や果物など)
...など

かきやプラムなどのかたい種は取り除いてください。

カッター破損やモーター故障の原因になります。

MJ-W80 をお持ちの方へ

「ミキサーカップ完成品」を別売部品 としてお求めい
ただけます。(P.2)


分解のしかた

ミキサーカップ台を回して
外す




組み立て方

ミキサーカップを回して
取り付ける



ミキサーパッキンはカッター
に注意して付け外しする。

●へら付きブラシ



ブラシ
カッター類を洗うときに使います。

へら
ミキサーカップ内の調理物をかき
出すときに使います。

お願い

- 組み立て時は、しっかり締め付けてください。
(締め付けが足りないと調理物が漏れます。)
- ミキサーカップは、ミルカップ台に取り付けな
いください。
(調理物が漏れる原因になります。)



ミルカップ台には「くぼみ」があります。




ミキサー

にんじん・りんごジュースを作る

材料（2人分）

- ①牛乳 120ml
- ②乳酸飲料 60ml
- ③りんご 中1/4個(50g)
- ④にんじん 中1/4本(50g)
- ⑤角氷 3個(45g)


下ごしらえ



かくはんする

1 ミキサーカップを本体に載せ材料を入れてふたをする


牛乳・乳酸飲料→りんご→にんじん→角氷の順に入れる。




ミキサーカップがぐらつくときは、取っ手の向きを少しずつ直してください。
必ずふたをしてからかくはんしてください。
(ふたをしないと、氷などが飛び出します。)

2 電源プラグを差し込みスイッチを入れる

1分30秒～2分かかくはんする。




シェイク・フローズン・かき氷を作るときふたを押さながらかくはんする。




3 スイッチを切りジュースを取り出す

ふたを押し上げて外す。



かき氷を取り出すときへらで周囲の氷を落としてから、器に移す。



使用後は 電源プラグを抜く

ポイント

材料を入れる順序

ミキサーカップにはやわらかいものから入れる。
①液体・水分 ②やわらかい ③かたい野菜類
の多いもの 果物・野菜類 (にんじん など)



④角氷


1回にかくはんできる量

ジュース類は最大容量(700ml)以下で作る。

シェイクなどその他のメニューは、各メニューの記載量でお作りください。
多量たり少な量たりするとうまくできません。

連続して使うとき

- 4分ごとに、2分以上休ませる。
- かき氷を作るときは、かくはんのつどキャッター周囲の氷を水で流す。
氷が残っているとうまくかくはんできません。



キャッターが空回りしてかくはんできないとき

(スムージー・シェイク・フローズドリンク・かき氷など氷の量が多いもの)

- ① いったんスイッチを切り、回転が止まってからミキサーカップを本体から外す。
- ② へらなどでかき混ぜ、もう一度かくはんする。
- 直らないときは、材料を減らす。

お願い

- 空運転はしないでください。
(故障の原因になります。)
かき氷を作るときは、氷が砕けたらすぐにスイッチを切ってください。
- 氷は約2.5cm角(約15g)以下の角氷を使ってください。
(大き過ぎたり、市販の氷を使うと故障の原因になります。)
- 異常音や振動が大きいときは、材料を減らしてください。
(モーターに負担がかかり、保護装置が働いて運転が止まります。)

運転が止まったときは

→スイッチを切り、材料を半分に減らしてください。
かき氷は、キャッターに氷が引っ掛かって運転が止まりやすくなります。
いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷を水で流して取り除いてください。
(「モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは」P.33)




ミキサー

ファイバージュース

下ごしらえ

やわらかい材料は2～3cm角に切る


りんご かんきつ類
(皮をむいてしんを取る) (皮をむいて子房に)



オレンジは中袋も取る。

かたい材料は1cm角に切る

にんじん
(皮をむく)



葉菜類は2cm角に切る

こまつ菜など
(よく洗う)



ケールは茎の太い部分を取る。

お願い

- かたい材料は小さめに切ってください。
(大きいとうまくかくはんできないことがあります。)

ポイント(ファイバージュース)

- たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物(キウイ、パイナップル、メロン、パパイヤなど)と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わせたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。
レモンを加えると、苦みが抑えられます。

ケール・りんごジュース



- ①水 180ml
- ②りんご 80g
- ③ケール 40g
- ④角氷 ... 3個(45g)

約2分かはん

ミックスジュース



- ①牛乳 100ml
- ②缶詰シロップ ... 80ml
- ③みかん果肉(缶詰) 50g
- ④もも(缶詰) ... 1/2切れ
- ⑤パイナップル(缶詰) 1枚
- ⑥角氷 3個(45g)

40～60秒かはん

オレンジヨーグルト

- ①プレーンヨーグルト 200g
- ②はちみつ ... 大さじ1/2
- ③オレンジ果肉 ... 中1/2個(100g)
- ④角氷 3個(45g)

20～30秒かはん

アップルヨーグルト

- ①プレーンヨーグルト 200g
- ②りんご 中1/2個(100g)
- ③角氷 3個(45g)

20～30秒かはん

こまつ菜・りんごジュース

- ①牛乳 170ml
- ②りんご 中1/4個(50g)
- ③こまつ菜 80g
- ④角氷 3個(45g)

1分30秒～2分かはん

キャベツ・りんごジュース

- ①牛乳 80ml
- ②乳酸飲料 ... 60ml
- ③水 80ml
- ④りんご 80g
- ⑤キャベツ 50g
- ⑥パセリ 5g
- ⑦角氷 ... 3個(45g)

1分30秒かはん

ストロベリージュース



- ①牛乳 100ml
- ②水 50ml
- ③砂糖 ... 大さじ1～2
- ④いちご(へたを取る) 150g
- ⑤角氷 ... 3個(45g)

40～60秒かはん

スムージーとは

野菜や果物を使ったシャーベット状のジュースです。

アップルパインスムージー

- ①牛乳 50ml
- ②ヨーグルト 50g
- ③りんご ... 中1/4個(50g)
(しんと種を取り、約5mm厚さのちょう切り)
- ④パイナップル(缶詰) ... 1枚(6等分にする)
- ⑤角氷 ... 8個(120g)

15～30秒かはん

スムージークラシコ

- ①牛乳 80ml
- ②みかん果肉(缶詰) ... 30g
(水分を切る)
- ③いちご 40g
(へたを取り、半分に切る)
- ④バナナ ... 1/2本(50g)
(約5mm厚さに切る)
- ⑤角氷 ... 8個(120g)

15～30秒かはん

ポイント(スムージー)

- 材料・器(グラスなど)は、冷蔵庫(約5)に冷やしておいてください。
- 空回りする場合は、スイッチを切ってから、へらなどでかき混ぜ、もう一度かはんしてください。
氷の粒が残ることがあります。

みかんジュース

- ①水 大さじ1～2
- ②みかん 中3個(300g)
- ③角氷 3個(45g)

1分30秒～2分かはん

豆乳ミルク

- ①牛乳 250ml
- ②大豆(水煮) ... 50g
- ③角氷 ... 3個(45g)

約2分かはん

バナナジュース



- ①牛乳 130ml
- ②バナナ 1/2本(50g)
- ③みかん(缶詰) ... 30g
- ④りんご 中1/4個(50g)
- ⑤角氷 ... 3個(45g)

40～60秒かはん




ミキサー

シェイク・フロースンドリンク

●材料はすべて2人分です。

バナラシェイク



- ①牛乳180ml
- ②卵黄1個分
- ③砂糖大さじ2
- ④バナラアイスクリーム120ml
(スプーンで小さく分けて
ミキサーコップに入れる)
- ⑤角氷...8個(120g)

30～50秒かくはん

フロースンオレンジ



- ①オレンジジュース150ml
- ②ガムシロップ30ml
- ③角氷...10個(150g)

30～50秒かくはん

コーヒーシェイク

～バナラシェイクの材料に～
+
インスタントコーヒー...大さじ1

30～50秒かくはん

バナナシェイク



- ①牛乳150ml
- ②卵黄1個分
- ③砂糖大さじ1
- ④バナナ...1/2本(50g)
- ⑤バナラアイスクリーム120ml
- ⑥角氷...8個(120g)

30～50秒かくはん

フロースンカクテル

- ①ブルーキュラソ20ml
- ②ホワイトラム40ml
- ③レモンジュース40ml
- ④パイナップルジュース20ml
- ⑤角氷.....10個(150g)

30～50秒かくはん

フロースンホワイト

- ①乳酸飲料(カルピス)60ml
- ②水120ml
- ③角氷...10個(150g)

30～50秒かくはん

フロースンプラム

- ①梅酒120ml
- ②角氷...10個(150g)

30～50秒かくはん

アイスクリーム・ジェラート

●材料はすべて4人分です。

●必ず記載量でお作りください。
●材料表の番号順にミキサーコップ
に入れてください。

バナラアイスクリーム



- ①ホイップ用生クリーム200ml
- ②卵1個
- ③砂糖30g
- ④バナラエッセンス.....少々

- 1.材料を40～60秒かくはんする
- 2.金属製の容器に流し入れ、冷凍庫で3～4時間冷やし固める

豆腐抹茶アイスクリーム



～バナラアイスクリームの材料に～
絹ごし豆腐50g
抹茶大さじ1
砂糖10g

40～60秒かくはんし、冷し固める

りんごジェラート



- ①白ワイン大さじ2
- ②レモン絞り汁 ...大さじ3
- ③りんご...中³/4個(150g)
- ④砂糖40g

40～60秒かくはんし、冷し固める

かぼちゃアイスクリーム



～バナラアイスクリームの材料に～
かぼちゃ100g
(皮をむいてゆでたもの)
砂糖10g

40～60秒かくはんし、冷し固める

ストロベリージェラート



- ①キルシュワッサー...大さじ2
- ②レモン絞り汁 ...大さじ3
- ③いちご300g
(へたを切り、半分に切る)
- ④砂糖50g

10～20秒かくはんし、冷し固める

ポイント(アイスクリーム・ジェラート)

●材料は、冷蔵庫(約5)に冷やしておいてください。

アイスクリームを作るとき

- ミキサーコップの水分・油分をよくふいて、かくはんしてください。
(水分・油分が混ざると、うまくかくはんできません。)
- かくはん時間は、生クリームの種類・温度により多少異なります。

ジェラートを作るとき

- 冷凍庫で冷やし固める途中で、1～2時間おきにフォークなどでかき混ぜてください。

ポイント(シェイク・フロースンドリンク)

- 材料・器(グラスなど)は、冷蔵庫(約5)に冷やしておいてください。
- かたさは、お好みにより氷の量で調節してください。調節する場合は、記載量でいったんかくはんし、氷を2～3個加えてさらに約10秒かくはんします。
氷を入れ過ぎると空回りすることがあります。



ミキサー

スープ

●材料はすべて2人分です。
必ず記載量でお作りください。

コーンスープ



スイートコーン1/2缶(正味150g)
 ①スープ(固形スープ1個を湯で溶く)...400ml
 バター大さじ1
 薄力粉大さじ1 1/2
 ②砂糖・塩・こしょう各少々
 ③生クリーム (または牛乳)50ml
 クルトン適量
 (食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

1.かくはん

- スイートコーンと①150mlをミキサーカップに入れて、2～4分かはんする。

2.調理

- なべにバターを溶かし、薄力粉を加えて弱火で焦がさないようにいためる。
- ①の残りを少しずつ加え、だまができないように手早くかき混ぜる。
- 1を加えて煮立たせ、②で味を整える。

3.仕上げ

- 器に注いで③を流し、クルトンを浮かせる。

ポイント(スープ)

- 熱いものをかくはんするときは、約60 以下に冷ましてください。
(材料が膨張してふきこぼれたり、ミキサーカップが割れる原因になります。)

かぼちゃスープ



玉ねぎ(薄切り)中1/6個(35g)
 バター大さじ3/4
 かぼちゃ正味200g
 (皮と種を取り、2～3cm角に切る)
 ①固形スープ1個・水400ml
 ②生クリーム (または牛乳)50ml
 ③砂糖・塩・こしょう各少々
 クルトン適量
 (食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

1.下準備

- なべにバターを入れて玉ねぎをいため、かぼちゃを加えていためる。
- 次に①を加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。

2.かくはん

- 1を冷まし(約60 以下)ミキサーカップに入れて、約1分かはんする。

3.仕上げ

- 2をなべに移して煮立たせ、②を加えて③で味を整える。
- 器に注いでクルトンを浮かせる。

ほうれん草スープ



玉ねぎ(薄切り)中1/4個(50g)
 バター大さじ1
 薄力粉大さじ1 1/2
 ①固形スープ1個・水200ml
 ほうれん草中1/2わ
 (ゆでてあく抜きし、2～3cmの長さに切って、軽く絞る)
 牛乳200ml
 ②塩・こしょう各少々
 ③生クリーム (または牛乳)50ml

1.下準備

- なべにバターを入れて玉ねぎをいため、薄力粉を加えてさらに2～3分いためる。
- ①を加えて煮立てる。

2.かくはん

- 1を冷まし(約60 以下)ほうれん草といっしょにミキサーカップに入れて、約1分かはんする。

3.仕上げ

- 2をなべに移して牛乳を加えて煮立たせ、②で味を整える。
- 器に注いで③を流す。

かき氷

●材料はすべて1～2人分です。
必ず記載量でお作りください。

かき氷



角氷 ...10個(150g)

氷を砕く音がしなくなるまで(約10秒)かくはん

みかんアイス



製氷皿に缶詰のみかんを1～2個ずつ入れ、水を入れて凍らせたもの10個(150g)
 (缶詰シロップは入れない)

氷を砕く音がしなくなるまで(約10秒)かくはん

- お好みにより、かき氷のみつなどをかけます。他の食材では、粒が残ろうまくできないことがあります。

ポイント(かき氷)

- 製氷皿や家庭用冷蔵庫の自動製氷器で作った氷を使ってください。
(市販の氷は大きくかためのため、カッター折れの原因になります。また、氷が小さ過ぎると、うまくかくはんできません。)
- よく凍った氷を使ってください。
(溶けかけた氷は、うまくかくはんできません。)



ミル

ミルを使う前に

ミルでは、乾物類の粉碎や水分の多い材料のすりつぶしができます。
手作りのふりかけやマヨネーズなどをお試しください。



MJ-W90

MJ-W80

をお持ちの方へ

「健康クッキングミル完成品」を別売部品としてお求めいただけます。(P.2)

禁止材料(例)

●レーズンなどの水分を抜いた果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの



カッターに材料が引っ掛けて回りません。

●水分を加えない野菜のペースト・肉のすり身



カッターが空回りします。

水分を加えると調理できます。

●ピーナツなど油分が出るもの ●昆布

うまく粉碎できません。

●ゆで卵・野菜のみじん切り



均一にできません。

●かたいもの

氷砂糖・黒砂糖
魚の骨・皮・頭
生大豆……など



故障の原因になります。

各部の名前

ミルコップ

ガラス製のため気泡が入っていることがあります。

ミルパッキン

カッター

ミルコップ台

ミルコップ台には「くぼみ」があります。

保護スイッチ

ミルを本体に正しく載せて、上から手で押さないと、スイッチが入らないようにするためのものです。


スイッチ

コード

電源プラグ

本体(基台)

●へら付きブラシ



ブラシ

カッターを洗うときに使います。

へら

ミルコップ内の調理物をかき出すときに使います。

お願い


- 組み立て時は、しっかり締め付けてください。(締め付けが足りないと調理物が漏れます。)
- ミルコップは、ミキサーコップ台に取り付けしないでください。(カッターが欠ける原因になります。)



ミキサーコップ台には「くぼみ」がありません。

分解のしかた

ミルコップ台を回して外す




組み立て方

ミルコップ台を回して取り付ける



パッキンの溝をミルコップのふちに正しくはめ、押しつける。





ミル

ふりかけを作る

材料（えびふりかけ1回分）

ちりめんじゃこ 10g
桜えび 5g
乾燥わかめ 5g
白いりごま・青のり... 各大さじ1

材料（じゃこカレーふりかけ1回分）

ちりめんじゃこ 10g
乾燥わかめ 5g
白いりごま 大さじ1
砂糖 小さじ1
カレー粉 小さじ1/2



ポイント

1回で粉碎できる量

必ず記載量で作る。

連続して使うとき

1.5分ごとに、3分以上休ませる。

下ごしらえ

ちりめんじゃこ・桜えび



フライパンや電子レンジで水分を飛ばして冷ます。


乾燥わかめ



1cmの長さに切る。


かくはんする

1 ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体に載せる



ミルコップ台の■マーク（またはラベルの▼）と本体の▲マークを合わせる。


■マーク
▲マーク



載せたときは、ミルが少し浮いています。

2 電源プラグを差し込み スイッチを入れる

ミルを押さえながらスイッチを入れ、10～20秒粉碎する。




交流
100V

ミルを押さえないと、スイッチが入りません。
回転中はミルがぐらつかないようにしっかりと押さえてください。

3 スイッチを切り 調理物を取り出す

回転が止まってからミルから手を離す。



使用後は 電源プラグを抜く

お願い

- 空運転はしないでください。（故障の原因になります。）
- スイッチを切っても、回転が止まるまでミルを押さえ続けてください。
（ミルから手を離すと、保護スイッチが切れて回転が止まりますが、ゴムが摩耗します。）
- 乾物類の粉碎直後は、カッターが熱くなっているため注意してください。
- ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わないでください。（パッキンが外れやすくなります。）
- 異常音や振動が大きいときは、材料を減らしてください。（モーターに負担がかかり、保護装置が働いて運転が止まります。）
- 運転中、「ピー」という音がすることがありますが故障ではありません。

運転が止まったときは

→スイッチを切り、材料を半分に減らしてください。
（「モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは」P.33）



ミル

ドライメニュー・ウェットメニュー

●必ず記載量でお作りください。

ドライメニュー（粉碎）

いり大豆(きなこ)

「畑の肉」とも呼ばれ、良質なたんぱく質が豊富です。きなこもち、おはぎなどの和菓子に。



フライパンや電子レンジで水分を飛ばし

60～90秒粉碎

（1回量：5～50g）

煮干し

骨をつくるカルシウムがいっぱい。みそ汁のだし、ふりかけに。



頭と腹わたを取り除き
大きいものは半分に切り

だし 30～60秒粉碎
ふりかけ 10～30秒粉碎

（1回量：5～30g）

乾燥わかめ

ヨードが豊富。体温の低下を防ぎます。煮干し、青のりと混ぜてふりかけやお茶漬に。



1cm長さに切り

60～90秒粉碎

（1回量：5～10g）

いりごま

鉄分が豊富です。貧血気味の方に。白あえやおひたしに。



2～3秒粉碎

（1回量：10～20g）

緑茶

健康に良いと言われているカテキンが豊富。粉末をそのまま飲んだりお湯を加えて飲んでもよいでしょう。また、ごまやちりめんじゃこなどに混ぜてふりかけに。



約90秒粉碎

（1回量：5～20g）

もう少し細かくするときは、3分以上休ませて再度粉碎する。
抹茶のように細くなりません。
茎が混ざっていると、うまく粉碎できないことがあります。

玄米

精白米よりビタミンB₁が豊富です。水200ml、牛乳300ml、固形スープ1個に粉碎した玄米20gを加えて火にかけ、仕上げに塩・こしょうで味を整えると、玄米スープのでき上がり。



60～90秒粉碎

（1回量：5～15g）

ウェットメニュー（か くはん・すりつぶし）

マヨネーズ



卵 1個
酢 大さじ1 1/2
砂糖 小さじ1/2
塩・こしょう・練からし
..... 各少々
サラダ油 120ml

1. サラダ油大さじ1と他の材料を約5秒か くはんし、スイッチを切る。
 2. 残りのサラダ油を加え、15～30秒か くはんする。
かためのマヨネーズにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を加えて10～20秒か くはんします。
（サラダ油を加え過ぎると分離します。）
- マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の水分・油分を洗ってよくふいてからか くはんしてください。
（水分・油分が残っているとうまくできません。）

みそだれ



青ねぎ 少々
赤みそ 大さじ3
酢・ごま油・みりん... 各大さじ1
だし汁 大さじ2

約35秒すりつぶす

ごまだれ



白ごま 大さじ4
しょうゆ 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
みりん 大さじ1
だし汁 大さじ3

約25秒すりつぶす

チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)...10g
しょうが...5g にんにく...1/2かけ
酒・しょうゆ 各大さじ2
ごま油 小さじ2
赤とうがらし(種を取る)...1本
トマトケチャップ ...大さじ4

約35秒すりつぶす

イタリアンソース



トマト60g・玉ねぎ15g・セロリ15g
（それぞれ1cm角に切る）
にんにく(薄く切る) 1枚
オリーブ油 大さじ2
酢 大さじ1
塩・こしょう・砂糖 各少々

約25秒すりつぶす


梅じそドレッシング(油なし)



梅干し...10g 青じそ...3枚
しょうゆ 大さじ1/2
酒・みりん 各大さじ1
白ごま 大さじ1
だし汁 大さじ3

約25秒すりつぶす

白身魚のすりつぶし



白身魚(切り身).....40g
（煮て、骨と皮を取り除く）
だし汁 大さじ1～2
（離乳食の場合は、別容器に移して加熱殺菌してください。）

約25秒すりつぶす

ポイント（ウェットメニュー）

- 空回りするときは、液体（小さじ1）を加えてください。
- ごまなどがミルコップの内側についたときは、いったんスイッチを切り、ミルを外して上下に振ってください。

お手入れ

お手入れ時のお願い

- 電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- 薄めた台所用洗剤（中性）とやわらかいスポンジを使う
ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・磨き粉を使わないでください。
（表面を傷付けます。）
- 40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない
（樹脂部品が変形する原因になります。）

ジューサー

スポンジで洗う

付属のブラシで
流し洗う

メッシュフィルターは
付属のブラシで軽く
水洗いする。

スポンジで洗う

本体

よく絞った
ふきんでふく

スポンジで
洗う

スピナー・コップ・ふたなど樹脂部品の変色について


- にんじん・葉菜類の色素が付着し変色します。スポンジなどで洗っても完全には取れませんが、実用上差し支えありません。使用後は早めに手入れすると、比較的良好に取れます。

流し洗う


カッターの絞りかすが取れにくい場合は
カッターを取り外し、付属のブラシで洗う。

カッターの外し方・取り付け方

- 外すときは、カッターを真上に引っ張りながら回す。



- 取り付けるときは、カッターがスピナーの底に落ち込むまで回す。



お手入れ後は、必ずカッターを取り付けてください。

ミキサー

ミル

分解してスポンジで洗う



収納するときは、充分に乾燥
させふたを開けておく。
パッキンの臭い移りが軽減
されます。



カッターは付属の
ブラシで洗う

ミルコップ台裏のねじを外して、
分解しないでください。

故障かな？（故障ではありません。お問い合わせや 修理を依頼される前にご確認を。）

こんなときは

ここが原因

直し方

スイッチが入らない

本体に正しく載せていないため、保護スイッチが押されていない

- 正しく組み立て、両側のクランプがきっちり掛かるまで押さえる
- 正しく載せ、上から手で押さえてスイッチを入れる

ジューサー
ジュースが漏れる

カッターを取り付けていない

カッターを取り付ける
（P.32）

投入口に水・ジュースなどを入れた

投入口に水・ジュースなどを入れない

ジューサー
ジュースにかすが混ざったり、ジュースが漏れる

絞る順序が違う

繊維の多い材料から絞る

一度に投入する量が多い

材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む

絞りかすがたまったまま連続して絞ったりんごを絞るときは、種類や鮮度によってドロツとしたジュースになり、容器から漏れることがあります

連続して絞れる量の目安（P.11）
メッシュフィルターを取り付ける
（メッシュフィルターの使い方）
（P.8）

ミキサー・ミル
調理物が漏れる

コップが緩んでいる
パッキンが付いていない

パッキンを正しく取り付け、コップをしっかり締め付ける

ミキサー
空回りする

氷が多過ぎる
スムージー・シェイク・フロ
ーズドリンク・かき氷など
氷の量が多いもの

カッターが空回りしてかきはん
できないとき（P.19）

- ジューサー使用時は、スイッチを入れた直後に始動音（大きめの音）がしますが、高速回転させているためで異常ではありません。
- スピナーを振ると水の音がするのは、異常振動を防ぐため塩水を入れているためで異常ではありません。

モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは


モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。次のようにして直してください。

1 スwitchを切る



ジューサー

2 絞りかすを捨てる



3 スwitchを入れる

- 一度に投入する材料を減らして
ゆっくり押し込む。

ミキサー・ミル

2 材料を半分に減らす

- かき氷はいったん氷を
取り出し、引っ掛か
った氷を水で流す。



3 スwitchを入れる

- 回らないときは、もう一度「切 入」を行う。

上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
●修理は
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
●その他のお問い合わせは
「お客様ご相談センター」へ！

●保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品の保有期間
当社は、このユーザーミキサー・ユーザーの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時


「故障かな？」（P.33）に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	
品番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-087-087
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話  0120-878-365
フリーダイヤル

携帯電話・PHS等のご利用は... 06-6907-1187

FAX  0120-878-236
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-087-087
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西栲楼589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050	四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
九州地区		沖縄地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島 小瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0103

		ジューサー使用時	ミキサー使用時	ミル使用時
電 源		交流 100 V 50 - 60 Hz 共用		
消 費 電 力		220 W	260 W	—
定 格 時 間		連 続	連 続 (4分間運転、2分間 停止のくり返し)	連 続 (1.5分間運転、3分間 停止のくり返し)
回 転 数		スピナー 3,300 回/分 カッター 14,000 回/分 (無負荷時)	10,200 回/分 (定格容量水負荷時)	—
定 格 容 量		500 ml (ジュース容器)	700 ml	●ドライメニュー 50 g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200 ml (ミルコップ2/3)
大 き さ (約)	幅	17.5 cm	17.5 cm	17.5 cm
	奥行	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm
	高さ	32.0 cm	37.0 cm	29.0 cm
質 量(約)		2.9 kg	2.9 kg	2.3 kg
コ ー ド 長 さ		1.2 m		

愛情点検

長年ご使用のジューサー・ミキサー・ジューサーの点検を！



こんな症状はありませんか

- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなどができた。



以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

品 番		お買い上げ日	年 月 日
販 売 店 名	☎ () -	お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -